

Prodotti: [X-Core](#),^[1]

[XC](#),^[2]

[Pro-C](#),^[3]

[PCC](#),^[4]

[SVC](#),^[5]

[ACC](#),^[6]

[Node](#),^[7]

[SRC / SRC Plus](#),^[8]

[ACC-99D Monocavo](#) ^[9]

Argomenti: Domande frequenti, Video

SRC

1. Scollegare il trasformatore del programmatore.
2. Tenere premuto il pulsante  ,  e i pulsanti .
3. Ricollegare il trasformatore del programmatore.
4. Rilasciare i pulsanti. Il display dovrebbe ora indicare 12:00am. A questo punto, tutta la memoria è stata cancellata e il programmatore può essere riprogrammato.

SRC Plus

1. Tenere premuto il pulsante  ,  e i pulsanti .
2. Premere e rilasciare il pulsante RESET nello scomparto inferiore dei cablaggi.
3. Rilasciare i pulsanti. Il display dovrebbe ora indicare 12:00am. A questo punto, tutta la memoria è stata cancellata e il programmatore può essere riprogrammato.

EC

1. Tenere premuto il pulsante  ,  e i pulsanti .
2. Premere e rilasciare il pulsante RESET nello scomparto inferiore dei cablaggi.
3. Rilasciare i pulsanti. Il display dovrebbe ora indicare 12:00am. A questo punto, tutta la memoria è stata cancellata e il programmatore può essere riprogrammato.

X-Core

1. Tenere premuto il pulsante  ,  e i pulsanti .
2. Premere e rilasciare il pulsante RESET sul lato destro del programmatore.
3. Attendere 2 secondi e rilasciare i pulsanti. Il display dovrebbe ora indicare 12:00am. A questo punto, tutta la memoria è stata cancellata e il programmatore può essere riprogrammato.

Pro-C (modelli più recenti)(con posizione di regolazione stagionale del selettore)

1. Tenere premuto il pulsante .
2. Premere e rilasciare il pulsante RESET collocato sul retro del pannello anteriore.
3. Attendere fino a quando sul display appare 12:00am.
4. Rilasciare il pulsante .

Pro-C (modelli più vecchi)(con posizione del selettore Manuale Tutte le stazioni)

1. Portare il selettore in posizione ACCESO.
2. Rimuovere la batteria da 9 V.
3. Tenere premuti simultaneamente i pulsanti  ,  e di programma .
4. Tenendo premuti i tre pulsanti, premere e rilasciare il pulsante RESET collocato sul retro del pannello anteriore.
5. Rilasciare i tre pulsanti.

ICC

1. Portare il selettore in posizione ACCESO.
2. Rimuovere la batteria da 9 V.
3. Tenere premuti simultaneamente i pulsanti ,  e di programma .
4. Tenendo premuti i tre pulsanti, premere e rilasciare il pulsante RESET collocato sul retro del pannello anteriore.
5. Rilasciare i tre pulsanti.

SVC

1. Rimuovere la batteria da 9 V dal programmatore e attendere 1 minuto.
2. Tenere premuto il pulsante  e i pulsanti , , .
3. Ricollegare la batteria da 9 V.
4. Rilasciare i pulsanti , , .

NODE

1. Dalla visualizzazione di ora e giorno, tenere premuti i pulsanti ,  e .
2. Lo schermo si spegnerà dopo due secondi e compariranno 4 segmenti. Rilasciare i pulsanti.
3. 12:00 lampeggerà sul display, ora il programmatore può essere riprogrammato.

ACC

1. Tenere premuto il pulsante Programmi e premere contemporaneamente il pulsante Reset con la punta di una penna a sfera.
2. Rilasciare il pulsante Reset e continuare a premere il pulsante Programmi finché appare la schermata di reimpostazione della memoria (rilasciare allora il pulsante Programmi).

Il display riporterà le seguenti opzioni di Reset:

- **Programmi:** Elimina i programmi giornalieri, le partenze e gli orari di irrigazione.
- **Totali flusso:** Cancella solo le cronologie totali del flusso (ripartirà con 0.0 per tutte le voci).
- **Log:** Cancella tutti i log degli allarmi delle stazioni e dei programmatori.
- **Nomi:** Cancella tutti i nomi programmati dall'utente, compresi programmi, stazioni e SSG.
- **Tutti i dati:** Cancella tutti gli elementi elencati sopra e il programmatore torna allo stato originale di programmazione.

Utilizzare i tasti freccia su e giù per evidenziare il tipo di reimpostazione desiderata. Premere il pulsante + per selezionarla.

Comparirà un messaggio di conferma. Se viene premuto nuovamente + la selezione sarà azzerata.

Nota: Nessuna delle funzioni di reimpostazione cancellerà gli eventuali backup Easy Retrieve presenti.

Valuta questo articolo:



Average: 2 (1 vote)

Link correlati

Source URL (retrieved on 02/03/2015 - 21:28): <http://www.hunterindustries.com/it/support/come-si-reimposta-un-programmatore-hunter?source=lang&from=es&to=it>

Links:

- [1] <http://www.hunterindustries.com/it/product/programmatori/x-core>
- [2] <http://www.hunterindustries.com/it/product/modelli-fuori-produzione/xc>
- [3] <http://www.hunterindustries.com/it/product/programmatori/pro-c>

- [4] <http://www.hunterindustries.com/it/product/programmatori/pcc>
- [5] <http://www.hunterindustries.com/it/product/modelli-fuori-produzione/svc>
- [6] <http://www.hunterindustries.com/it/product/programmatori/acc>
- [7] <http://www.hunterindustries.com/it/product/programmatori/node>
- [8] <http://www.hunterindustries.com/it/product/modelli-fuori-produzione/src-src-plus>
- [9] <http://www.hunterindustries.com/it/product/programmatori/acc-99d-monocavo>