

Prodotti: [PGJ](#),^[1]
[PGP-ADJ](#),^[2]
[PGP Ultra](#),^[3]
[I-20](#),^[4]
[I-35](#),^[5]
[I-40](#)^[6]

Argomenti: Procedure di installazione, Video

PASSAGGIO UNO

PASSAGGIO DUE



[7]

Inserire la parte finale in plastica a forma di elica della chiavetta Hunter nell'apposito foro per il sollevamento del pistone e girarla di 90°. Sollevare il pistone. Avrete accesso alla zona dove si installa l'ugello.



[8]

Nella foto l'anello per installazione ugelli, P/N 123200.

Controllare visivamente che la vite rompigitto non blocca il foro dove si deve installare l'ugello desiderato. Spingere l'ugello nel foro. Il foro ha una inclinazione di 25°.

PASSAGGIO TRE



[9]

Il triangolo nel coperchio superiore in gomma indica sempre la posizione dell'ugello e la direzione del getto anche con l'irrigatore spento. Una volta installato l'ugello, avvitare la vite rompigitto in senso orario fino a bloccarlo in posizione. Se si continua ad avvitare, scendendo, interromperà parzialmente il getto riducendo la gittata. Non si deve ridurre il getto più di un 25% per non compromettere la distribuzione dell'acqua.

Valuta questo articolo:



Average: 3 (4 votes)

Link correlati

Source URL (retrieved on *01/03/2015 - 20:52*): <http://www.hunterindustries.com/it/support/installazione-degli-ugelli-negli-irrigatori-turbina-hunter>

Links:

- [1] <http://www.hunterindustries.com/it/product/turbine/pgj>
- [2] <http://www.hunterindustries.com/it/product/turbine/pgp-adj>
- [3] <http://www.hunterindustries.com/it/product/turbine/pgp-ultra>
- [4] <http://www.hunterindustries.com/it/product/turbine/i-20>
- [5] <http://www.hunterindustries.com/it/product/modelli-fuori-produzione/i-35>
- [6] <http://www.hunterindustries.com/it/product/turbine/i-40>
- [7] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_i-20_lifting_socket.jpg
- [8] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_i-20_nozzle_install.jpg
- [9] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_i-20_nozzle_install_with_tool.jpg