

Produtos: [X-Core](#),^[1]

[XC](#),^[2]

[Pro-C](#),^[3]

[PCC](#),^[4]

[SVC](#),^[5]

[ACC](#),^[6]

[Node](#),^[7]







[SRC / SRC Plus](#),^[8]

[ACC-99D Decodificador](#) ^[9]







Tópicos: Perguntas Frequentes, Vídeos

Nota: Todos os Hunter controlador deve estar na posição Run para redefinir.







SRC

1. Desligue o transformador do controlador.
2. Pressione e mantenha pressionados os botões ,  e .
3. Ligue novamente o transformador do controlador.
4. Solte os botões ,  e . O visor deve exibir 00h00. Toda a memória foi limpa e o controlador pode agora ser reprogramado.







SRC Plus

1. Pressione e mantenha pressionados os botões ,  e .
2. Pressione e solte o botão REDEFINIR no compartimento de cabos inferior.
3. Solte os botões ,  e . O visor deve exibir 00h00. Toda a memória foi limpa e o controlador pode agora ser reprogramado.



EC

1. Pressione e mantenha pressionados os botões ,  e .
2. Pressione e solte o botão REDEFINIR no compartimento de cabos inferior.
3. Solte os botões ,  e . O visor deve exibir 00h00. Toda a memória foi limpa e o controlador pode agora ser reprogramado.

X-Core




1. Pressione e mantenha pressionados os botões ,  e .
2. Pressione e solte o botão REDEFINIR no lado direito do controlador.
3. Aguarde 2 segundos e solte os botões ,  e . O visor deve exibir 00h00. Toda a memória foi limpa e o controlador pode agora ser reprogramado.

Pro-C (modelos mais novos) (com Posição de regulador rotativo de ajuste sazonal)




1. Pressione e mantenha pressionados o botão .
2. Pressione e solte o botão REDEFINIR na parte traseira do painel frontal.
3. Espere até o visor exibir 00h00
4. Solte os botões .

Pro-C (modelos mais antigos) (com posição de regulador rotativo Manual para todas as estações)







1. Gire o regulador rotativo para a posição EXECUÇÃO.
2. Remova a bateria de 9 V.

3. Mantenha os botões de programa  ,  e  pressionados simultaneamente.
4. Mantendo os três botões pressionados, pressione e solte o botão Redefinir na parte traseira do painel frontal.
5. Solte todos os três botões.




ICC

1. Gire o regulador rotativo para a posição EXECUÇÃO.
2. Remova a bateria de 9 V.
3. Mantenha os botões de programa  ,  e  pressionados simultaneamente.
4. Mantendo os três botões pressionados, pressione e solte o botão Redefinir na parte traseira do painel frontal.
5. Solte todos os três botões.

SVC

1. Remova a bateria de 9 V do controlador e aguarde 1 minuto.
2. Pressione e mantenha pressionados os botões  ,  e .
3. Recoloque a bateria de 9 V.
4. Solte os botões  ,  e .

NODE

1. No visor de Hora e dia, pressione e mantenha pressionadas as teclas  ,  e .
2. Após dois segundos, a tela ficará em branco e serão exibidos 4 segmentos. Solte as teclas.
3. O visor exibirá 00h00 de forma intermitente; o controlador pode ser reprogramado.

ACC

1. Pressione e mantenha pressionado o botão Programas e, ao mesmo tempo, pressione o botão rebaixado Redefinir com a ponta de uma caneta esferográfica.
2. Solte o botão Redefinir e continue a manter o botão Programas pressionado até que a tela Redefinir memória seja exibida (em seguida, solte o botão Programas).

O visor mostrará as seguintes opções para Redefinir:

- **Programas:** apaga programas, horários de início e tempos de execução do dia.
- **Totais de vazão:** limpa somente os históricos de total de vazão (serão reiniciados com 0,0 para todas as entradas).
- **Logs:** limpa todos os logs de alarme de Estação e os logs de alarme de Controlador.
- **Nomes:** limpa todos os nomes programados pelo usuário, incluindo Programas, Estações e SSGs.
- **Todos os dados:** limpa todos os itens acima e o controlador volta para o estado de programação original de fábrica.

Utilize as teclas de seta para cima e para baixo para realçar o tipo de Redefinir desejado. Pressione o botão + para selecioná-lo.

É apresentada uma mensagem de confirmação. Se + for pressionado novamente, a seleção será redefinida.

Nota: nenhuma das funções de redefinição apagará o "backup" Fácil recuperação, se tiver sido executado.

Rate this Article:



No votes yet

LINKS RELACIONADOS

Source URL (retrieved on 26/01/2015 - 00:42): <http://www.hunterindustries.com/pt/support/como-reiniciar-o-controlador-da-hunter>

Links:

- [1] <http://www.hunterindustries.com/pt/product/controladores/x-core>
- [2] <http://www.hunterindustries.com/pt/product/modelos-descontinuados/xc>
- [3] <http://www.hunterindustries.com/pt/product/controladores/pro-c>
- [4] <http://www.hunterindustries.com/pt/product/controladores/pcc>
- [5] <http://www.hunterindustries.com/pt/product/modelos-descontinuados/svc>
- [6] <http://www.hunterindustries.com/pt/product/controladores/acc>
- [7] <http://www.hunterindustries.com/pt/product/controladores/node>

[8] <http://www.hunterindustries.com/pt/product/modelos-descontinuados/src-src-plus>

[9] <http://www.hunterindustries.com/pt/product/controladores/acc-99d-decodificador>