

Produtos: [Rain-Klik](#) [1]

Tópicos: Perguntas Frequentes, Resolução de problemas, Vídeos

Há alguns casos em que será necessário endereçar novamente o sensor no telhado para o receptor montado perto do controlador para que fiquem na mesma frequência. Eles são fornecidos emparelhados de fábrica, mas após uma falta de energia o receptor pode perder o endereço.

1. Desconecte a energia do controlador e aguarde as luzes se apagarem.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão Derivação do sensor no receptor.
3. Conecte o controlador.
4. Solte o botão Derivação do sensor.
5. A luz Status do sensor deve ficar acesa na cor laranja, significando que está no modo de aprendizado.
6. Com a luz laranja, pressione e mantenha pressionado o eixo no sensor por aproximadamente 5 minutos e solte o eixo. A luz de status do sensor no receptor ficará vermelha e, em seguida, verde. Os dois equipamentos agora estão endereçados conjuntamente.



[2]



[3]

Rate this Article:



No votes yet

LINKS RELACIONADOS

Source URL (retrieved on 26/01/2015 - 19:45): <http://www.hunterindustries.com/pt/support/terei-que-enderecar-novamente-meu-transmissor-e-receptor-wireless-rain-klik-em-conjunto-apos>

Links:

- [1] <http://www.hunterindustries.com/pt/product/sensores/rain-klik>
[2] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/WRC_receiver.png
[3] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_wrc_test_0.jpg