

RÉGLAGE DU JOUR ET DE L'HEURE

- 1 Tournez le sélecteur en position **Jour / Heure**.
 - 2 **ANNÉE** : Utilisez les boutons **+** et **-** pour changer l'année. Appuyez sur le bouton **→** pour passer au réglage du mois **MONTH**.
 - 3 **MOIS** : Utilisez les boutons **+** et **-** pour changer le mois. Appuyez sur le bouton **→** pour passer au réglage du jour **DAY**.
 - 4 **JOUR** : Utilisez les boutons **+** et **-** pour changer la date. Appuyez sur le bouton **→** pour passer au réglage du temps **TIME**.
 - 5 **TEMPS** : Utilisez les boutons **+** et **-** pour sélectionner **AM**, **PM** ou **24 H**. Appuyez sur **→** pour sélectionner les heures. Utilisez les boutons **+** et **-** pour changer l'heure affichée. Appuyez sur le bouton **→** pour régler les minutes. Utilisez les boutons **+** et **-** pour changer les minutes.
- La date, le jour et l'heure sont désormais réglés.

RÉGLAGE DÉPART CYCLE (HEURE DÉMARRAGE ARROSAGE)

REMARQUE : Une seule heure de départ d'arrosage démarre le programme (A, B, C) et toutes les stations affectées au programme fonctionneront par ordre séquentiel.

- 1 Tournez le sélecteur en position **Réglage départ cycle**.
- 2 Sélectionnez le programme A, B ou C en appuyant sur **PRG**.
- 3 Utilisez **+** et **-** pour changer l'heure de départ du cycle.
- 4 Appuyez sur **→** pour sélectionner l'heure de départ suivante, ou **PRG** pour le prochain cycle.

Pour supprimer un départ de cycle

programmé : Utilisez les boutons **+** et **-** pour régler le départ de cycle sur **OFF** (entre 23h45 et minuit).

DÉFINITION DU TEMPS D'ARROSAGE DES STATIONS (DURÉE D'ARROSAGE)

- 1 Tournez le sélecteur en position **Temps d'arrosage**
- 2 Sélectionnez le programme A, B ou C en appuyant sur **PRG**.
- 3 Le numéro de la station et la lettre du programme sélectionné (A, B ou C) s'affichent sur l'écran. Le temps d'arrosage clignote à l'écran.
- 3 Utilisez **+** et **-** pour changer le temps d'arrosage.
- 5 Appuyez sur **→** pour passer à la station suivante.
- 6 Répétez les étapes 4 et 5 pour chaque station.

DÉFINITION DES JOURS D'ARROSAGE

- 1 Tournez le sélecteur sur **Jours d'arrosage**.
- 2 Le programmeur affiche les renseignements sur la programmation des jours actifs en cours. Cette position du sélecteur offre quatre options différentes de jours d'arrosage : choisissez l'arrosage pour certains jours de la semaine, l'arrosage à intervalles ou l'arrosage aux jours impairs ou pairs. Chaque programme ne peut utiliser qu'un type d'option de jour d'arrosage.

SÉLECTION DE CERTAINS JOURS D'ARROSAGE DANS LA SEMAINE

- 1 Une fois la flèche du curseur positionnée sur un jour particulier (le curseur démarre toujours sur le lundi), appuyez sur **+** pour activer un jour spécifique d'arrosage. Appuyez sur **-** pour annuler l'arrosage ce jour-là. Après avoir appuyé sur un bouton, le curseur passe automatiquement au jour suivant. L'icône **◆** indique le jour d'arrosage. L'icône **●** indique un jour sans arrosage.
- 2 Répétez l'étape 1 jusqu'à ce que les jours désirés aient été choisis.

Veillez vous référer au manuel de l'utilisateur pour une programmation jour pair/impair ou à intervalles.

ARRÊT DE LA SONDE DE PLUIE

Si une sonde empêche le système de fonctionner (ou s'il n'y a pas de sonde installée et que l'interrupteur est en position **MARCHE**), **SENSOR OFF** sera affiché. Placez l'interrupteur sur **ARRÊT** et la sonde de pluie sera arrêtée.

RÉGLAGE SAISONNIER

- 1 Tournez le sélecteur en position **Réglage saisonnier**.
- 2 Appuyez sur **+** et **-** pour changer le réglage saisonnier de 5 % à 300 % par incréments de 5 %. Les temps d'arrosage affichés pour chaque station seront automatiquement recalculés.

EFFACEMENT DE LA MÉMOIRE/ RÉINITIALISATION DU PROGRAMMATEUR

- 1 Maintenez le bouton **PRG** enfoncé.
- 2 Tout en maintenant le bouton **PRG** enfoncé, appuyez et relâchez le bouton de réinitialisation à l'arrière du panneau avant jusqu'à ce que l'affichage indique 12:00 AM, puis relâchez le bouton **PRG**.
- 3 La mémoire a été effacée et le programmeur peut être reprogrammé.

DÉMARRAGE MANUEL ET AVANCE DE STATION D'UNE SEULE TOUCHE

Avec le sélecteur en position **MARCHE**, maintenez appuyé sur **→** jusqu'à ce que **STATION 1** s'affiche sur l'écran. Appuyez et relâchez le bouton fléché pour faire fonctionner toutes les stations avec leurs temps d'arrosage programmés (une touche).

Pour ajuster le temps d'arrosage avant de faire fonctionner toutes les stations, maintenez **→** enfoncé jusqu'à ce que **STATION 1** s'affiche, puis utilisez **+** et **-** pour sélectionner le temps d'arrosage et **→** pour passer au réglage et ajuster toutes les stations programmées.

PROGRAMME D'ARROSAGE

PROGRAMMES		A							B							C						
JOURS D'ARROSAGE		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Intervalle ou jours pairs/impairs																						
Jour(s) sans arrosage																						
HEURE DE DÉMARRAGE		1																				
Réglage de l'heure de démarrage du programme.		2																				
		3																				
		4																				
 <i>Une seule heure de démarrage est nécessaire pour toute les stations</i>																						
STATION	Emplacement	Temps d'arrosage							Temps d'arrosage							Temps d'arrosage						
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
TEMPS D'ARROSAGE TOTAL :		Programme A							Programme B							Programme C						
Pour déterminer la durée de chaque cycle d'arrosage, ajoutez les temps d'arrosage de chaque station.																						