

TARİH VE SAATİN AYARLANMASI

- 1 Kadranı **Tarih/Saat** konumuna çevirin.
- 2 **YIL:** Yılı değiştirmek için **+** ve **-** tuşlarına basın. **MONTH'**a ilerlemek için **→** tuşuna basın.
- 3 **AY:** Ayı değiştirmek için **+** ve **-** tuşlarına basın. **DAY'**e ilerlemek için **→** tuşuna basın.
- 4 **GÜN:** Tarihi değiştirmek için **+** ve **-** tuşlarına basın. **TIME'**a ilerlemek için **→** tuşuna basın.
- 5 **ZAMAN:** **AM, PM** veya **24 HR** formatını seçmek için **+** ve **-** tuşlarına basın. Saati seçmek için **→** tuşuna basın. Ekranda gösterilen saati değiştirmek için **+** ve **-** tuşlarına basın. Dakikayı seçmek için **→** tuşuna basın. Dakikayı değiştirmek için **+** ve **-** tuşlarına basın.

Tarih, gün ve zaman artık ayarlanmıştır.

PROGRAM BAŞLANGIÇ ZAMANININ AYARLANMASI

NOT: Bir sulama için başlangıç zamanı ayarlanması programı (A,B,C) başlatır ve bu programa atanmış tüm istasyonlar sırası ile çalıştırılır.

- 1 Kadranı **Başlangıç Zamanları** konumuna çevirin.
- 2 **PRG** tuşuna basarak A, B veya C programını seçin.
- 3 Başlangıç zamanını değiştirmek için **+** ve **-** tuşlarına basın.
- 4 Diğer başlangıç zamanını seçmek için **→** tuşuna veya diğer program için **PRG** tuşuna basın.

Programlanan başlangıç zamanını silmek için: Başlangıç zamanını **OFF** (11:45 PM ile gece yarısı arasında konumlandırılmış) konumuna getirmek için **+** ve **-** tuşlarına basın.

İSTASYON ÇALIŞMA SÜRELERİNİN AYARLANMASI (SULAMA SÜRESİ)

- 1 Kadranı **Çalışma Süreleri** konumuna çevirin.
- 2 **PRG** tuşuna basarak A, B veya C programını seçin.
- 3 Ekranda istasyon numarası ve seçilen programın harfi (A, B veya C) gösterilir. Çalışma süresi yanıp söner.
- 4 Çalışma süresini değiştirmek için **+** ve **-** tuşlarına basın.
- 5 Diğer istasyona ilerlemek için **→** tuşuna basın.
- 6 Her bir istasyon için 4. ve 5. adımları tekrarlayın.

SULAMA GÜNLERİNİN AYARLANMASI

- 1 Kadranı **Sulama Günleri** konumuna çevirin.
- 2 Kontrol ünitesi takvim bilgisi ile aktif programı gösterir. Kadranın bu konumunda dört farklı sulama günü opsiyonu vardır: belirli günlerde sulama, fasıllı sulama, tek veya çift günlerde sulama. Her program sadece bir tip sulama günü opsiyonu çalıştırabilir.

SULAMA İÇİN HAFTANIN BELİRLİ GÜNLERİNİN SEÇİLMESİ

- 1 İşaretçi belirli gündeyken (her zaman Pazartesi üzerinde başlar), **+** tuşuna basarak sulama için haftanın o gününü aktive edin. Sulamayı iptal etmek için **-** tuşuna basın. Herhangi tuşa basıldığında işaretçi otomatik olarak sonraki güne atlar. **☀** simgesi sulama gününü, **☾** simgesi sulamasız gününü gösterir.

- 2 İstenen günler seçilene kadar tekrarlayın.

Fasıla ve tek veya çift gün ayarlamaları için lütfen Kullanma Kılavuzu'na göz atın.

YAĞMUR SENSÖRÜ BAYPAS ANAHTARI

Eğer sensör sistemin çalışmasını engeliyorsa (veya sensör takılı olmadığı halde anahtar **AKTİF** konumdaysa), ekranda **SENSOR OFF** gösterilir. Yağmur sensörünün baypas edilmesi için anahtarı **BYPASS** konumuna getirin.

MEVSİMSEL AYARLAMA

- 1 Kadranı **Mevsimsel Ayarlama** konumuna getirin.
- 2 Mevsimsel ayarı %5 arttırmalarla %5 ile %300 arasında değiştirmek için **+** ve **-** tuşlarına basın. Gösterilen istasyon çalışma süreleri otomatik olarak yeniden hesaplanacaktır.

KONTROL ÜNİTESİNİN HAFIZASI/ SIFIRLANMASI


- 1 **PRG** tuşuna basılı tutun.
- 2 **PRG** tuşuna basılı tutarken, ön panelin arkasında bulunan sıfırlama tuşuna basıp bırakın, ekranda 12:00 AM görene kadar bekleyin, sonrasında **PRG** tuşunu bırakın.
- 3 Tüm hafıza temizlenmiş ve kontrol ünitesi yeniden programlanmaya hazır hale gelmiştir.

TEK TUŞLA MANUEL BAŞLATMA VE İSTASYON İLELEMESİ

Kadran **BAŞLAT** konumundayken, **→** tuşuna basın ve ekranda **STATION 1** gösteriliinceye kadar basılı tutun. Programlanan süre boyunca tüm istasyonların çalıştırılması (tek tuşla) için ok tuşunu bırakın.

Tüm istasyonların çalıştırılması amacıyla çalışma sürelerini ayarlamak için **→** tuşuna basın ve ekranda **STATION 1** gösteriliinceye kadar basılı tutun, **+** ve **-** tuşlarına basarak süreyi değiştirin ve **→** tuşuna basarak programlanan tüm istasyonlara ilerleyin.

SULAMA TAKVİMİ

PROGRAMLAR		A							B							C						
SULAMA GÜNLERİ		P	S	Ç	P	C	C	P	P	S	Ç	P	C	C	P	P	S	Ç	P	C	C	P
Fasıla veya Tek/Çift Günler																						
Sulamasız Gün(ler)																						
BAŞLANGIÇ ZAMANI(LARI)		1																				
Sulama döngü(leri) programı başlatmak için zamanı(ları) ayarlayın.		2																				
		3																				
 Bir döngü çalıştırma için tek başlangıç programlanmalıdır.		4																				
İSTASYON	Konum	İstasyon Çalışma Süresi							İstasyon Çalışma Süresi							İstasyon Çalışma Süresi						
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
TOPLAM ÇALIŞMA SÜRESİ:		A Programı İçin							B Programı İçin							C Programı İçin						
Her bir sulama döngüsünün süresini belirlemek için, her bir İstasyonun çalışma sürelerini toplayın.																						