Published on *Hunter Industries* (http://www.hunterindustries.com)

Produkte: PGJ, [1]PGP-ADJ, [2]PGP Ultra, [3]I-20, [4]I-25, [5]I-35, [6]I-40, [7]I-90 [8]
Themen:

- Einstellung, FAQ`s

Die einfachste Methode, um Anpassungen auf Ihrem Hunter Getrieberegner vorzunehmen, ist die Verwendung eines Hunter Einstellschlüssels.

Es können auf dem Getrieberegner zwei Einstellungen vorgenommen werden: der Beregnungssektor und der Radius. Die Sektoreinstellung verändert das Rotationsmuster, das vom Regnerkopf abgedeckt wird. Werkseitig ist der Hunter Getrieberegner auf den kleinsten Sektor mit 40° voreingestellt; der maximale Sektor beträgt volle 360°.

[9]

Sektoreinstellung auf einem Hunter Getrieberegner

SCHRITT EINS

[10]

Bevor Sie mit der Einstellung beginnen, drehen Sie den Düsendrehkopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum linken Anschlag oder so weit wie er sich drehen lässt.

SCHRITT ZWEI

[11]

Drehen Sie als Nächstes den Einstellschlüssel im Uhrzeigersinn bis zum rechten Anschlag oder so weit er sich drehen lässt.

Dies ist die feststehende Seite des Sektors, und der Düsendrehkopf verbleibt für alle Einstellarbeiten in dieser Position.

Erweiterung des Beregnungssektors:

1. Setzen Sie das Plastikende des Hunter Schlüssels in die Einstellschraube auf dem Getrieberegner ein.
2. Drehen Sie den Düsendrehkopf im Uhrzeigersinn und halten Sie dabei den Düsendrehkopf an seinem rechten Anschlag.

3. Der Schlüssel lässt sich nicht mehr drehen, wenn der maximale Bogen (360°) erreicht ist. Überdrehen Sie diesen Anschlag nicht. Wenn eine weitere Einstellung erzwungen wird,können für den Betrieb des Getrieberegners wesentliche Teile brechen.

[12]

Der Sektor kann auf 40 bis 360° eingestellt werden.

Reduzierung des Beregnungssektors:

1. Setzen Sie das Plastikende des Hunter Schlüssels in die Einstellschraube auf dem Getrieberegner ein.
2. Der Schlüssel lässt sich nicht mehr drehen, wenn der Mindestbogen (50°) erreicht ist. Ähnlich wie bei der Sektorerweiterung muss auch hier darauf geachtet werden, den Schlüssel nicht über die Mindestbegrenzung des Sektors zu drehen.

Rate this Article:

Source URL (retrieved on *09/10/2015 - 15:26*): http://www.hunterindustries.com/de/support/wie-richte-ich-meinen-hunter-getrieberegner-auf-den-gewuenschten-beregnungssektor-aus

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/de/product/getrieberegner/pgj
[2] http://www.hunterindustries.com/de/product/getrieberegner/pgp-adj
[3] http://www.hunterindustries.com/de/product/getrieberegner/pgp-ultra
[4] http://www.hunterindustries.com/de/product/getrieberegner/i-20
[5] http://www.hunterindustries.com/de/product/getrieberegner/i-25
[6] http://www.hunterindustries.com/de/product/eingestellte-produkte/i-35
[7] http://www.hunterindustries.com/de/product/getrieberegner/i-40
[8] http://www.hunterindustries.com/de/product/getrieberegner/i-90
[9] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_pgp_rotor_adjustment_tool.jpg
[10] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_pgp_adj.jpg
[11] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_pgp_adj__1.jpg
[12] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_pgp_rotor_tool_0.jpg