Published on *Hunter Industries* (http://www.hunterindustries.com)

Produkte: X-Core, [1]
XC, [2]
Pro-C, [3]
PCC, [4]
I-Core®, [5]
ICC [6]
Themen: FAQ`s, Fehlerbehebung

Stellen Sie zunächst einmal sicher, dass die Steckdose Ihres Steuergerätes mit Strom versorgt wird. Verwenden Sie dazu eine Testlampe oder jedes andere Gerät mit 110 VAC. Wenn kein Strom vorhanden ist oder Ihr Steuergerät fest angeschlossen ist, überprüfen Sie den Trennschalter am Haupt-Sicherungskasten.

Achtung: Hochspannungsprüfungen an der primären Stromversorgung des Transformators sollten nur von einem Elektriker oder einem Bewässerungsfachmann durchgeführt werden.

Wenn Ihre Steckdose Strom führt, muss als Nächstes die Transformatorleistung überprüft werden. Verwenden Sie einen Spannungsmesser, um entweder die Spannung beider Transformatordrähte oder der beiden AC-Schraubklemmen auf dem Steuergerät zu überprüfen. Die Ausgangsspannung des Transformators sollte sich im Bereich von 24-28 VAC befinden.

Wenn an der Wandsteckdose 110 VAC anliegen und der Transformator über keine Ausgangsspannung verfügt, muss der Transformator ausgetauscht werden.

Wenn sowohl an der Wandsteckdose als auch am Transformatorausgang Spannung anliegt und weiterhin keine Anzeige zu sehen ist, schalten Sie die Spannung auf dem Steuergerät aus und wieder ein. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die 9-Volt-Batterie.
2. Trennen Sie die Spannung, indem Sie den Transformator aus der Wandsteckdose ziehen oder den Strom am Sicherungskasten unterbrechen.
3. Warten Sie 4 - 5 Minuten.
4. Stecken Sie den Transformator des Steuergerätes wieder in die Steckdose oder schalten Sie den Trennschalter wieder ein.

[7]

Wenn auch dadurch keine Anzeige erscheint, muss das Steuergerät ausgetauscht werden

Rate this Article:
BISHER NOCH KEINE BEWERTUNGEN

Verwandte Links

Source URL (retrieved on *29/05/2015 - 05:52*): http://www.hunterindustries.com/de/support/wonach-muss-ich-suchen-wenn-das-steuergeraet-keine-anzeige-hat

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/de/product/steuergerate/x-core

[2] http://www.hunterindustries.com/de/product/eingestellte-produkte/xc
[3] http://www.hunterindustries.com/de/product/steuergeraete/pro-c
[4] http://www.hunterindustries.com/de/product/steuergerate/pcc
[5] http://www.hunterindustries.com/de/product/steuergeraete/i-corer
[6] http://www.hunterindustries.com/de/product/eingestellte-produkte/icc
[7] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/null/controllers_proc_04.png