Published on *Hunter Industries* (http://www.hunterindustries.com)

Productos: X-Core, [1]
XC, [2]
Pro-C, [3]
SVC, [4]
ACC, [5]
ACC-99D Decoder, [6]
Node, [7]
SRC / SRC Plus, [8]
ACC-99D Decoder [6]
Temas: Preguntas frecuentes, Vídeo

Nota: Todas Hunter controlador debe estar en la posición de marcha para restablecer.

SRC

1. Desenchufe el transformador del programador.
2. Mantenga pulsado el +, − y → botones.
3. Vuelva a enchufar el programador del transformador.
4. Suelta el + , − y → los botones. La pantalla debe mostrar 12:00am. Así, habrá borrado toda la memoria y podrá volver a programar el programador.

SRC Plus

1. Mantenga pulsado el −, → y PRO los botones.
2. Pulse y suelte el botón REINICIAR en el compartimiento de cableado inferior.
3. Suelte el − , → y PRO botones. La pantalla debe mostrar 12:00am. Así, habrá borrado toda la memoria y podrá volver a programar el programador.

EC

1. Mantenga pulsado el −, → y PRO los botones.
2. Pulse y suelte el botón REINICIAR en el compartimiento de cableado inferior.
3. Suelte el − , → y PRO botones. La pantalla debe mostrar 12:00am. Así, habrá borrado toda la memoria y podrá volver a programar el programador.

X-Core

1. Mantenga pulsado el − , → y PRO los botones.
2. Pulse y suelte el botón REINICIAR en el lado derecho del programador.
3. Espere 2 segundos y libere el − , → y PRO los botones. La pantalla debe mostrar 12:00am. Así, habrá borrado toda la memoria y podrá volver a programar el programador.

Pro-C (modelos nuevos) (con dial de ajuste de posición estacional)

1. Mantenga pulsado el PRO botón.
2. Pulse y suelte el botón REINICIAR en la parte posterior del panel frontal.
3. Espere hasta que aparezca 12:00 AM en la pantalla
4. Suelte las PRO .

Pro-C (modelos viejos) (con dial de posición manual para todas las estaciones)

1. Gire el dial hasta la posición RIEGO.
2. Retire la pila de 9 voltios.
3. Mantenga pulsados simultáneamente el − , → y PRO los botones de programa.

4. Mientras mantiene pulsado los tres botones, pulse y suelte el botón REINICIAR en la parte posterior del panel frontal.
5. Suelte los tres botones

ICC

1. Gire el dial hasta la posición RIEGO.
2. Retire la pila de 9 voltios.
3. Mantenga pulsados simultáneamente el ▬ , ➡ y PRO los botones de programa.
4. Mientras mantiene pulsado los tres botones, pulse y suelte el botón REINICIAR en la parte posterior del panel frontal.
5. Suelte los tres botones.

SVC

1. Retire la pila de 9 voltios del programador y espere 1 minuto.
2. Mantenga pulsado el ➕ , ▬ y ⬅ los botones.
3. Retire la pila de 9 voltios.
4. Suelte el ➕ , ▬ y ⬅ botones.

NODE

1. En la pantalla Hora y Fecha, mantenga pulsadas las teclas ▬, ➡ y PRO .
2. Después de dos segundos la pantalla se pondrá blanca y aparecerán 4 segmentos. Suelte las teclas.
3. En la pantalla parpadeará 12:00, ahora se puede reprogramar el programador.

ACC

1. Mantenga pulsado el botón Programas, y al mismo tiempo pulse el botón embutido Reiniciar con la punta de un bolígrafo.
2. Suelte el botón Reiniciar y continúe pulsando el botón Programas hasta que aparezca la pantalla Reiniciar memoria (luego suelte el botón Programas).

La pantalla mostrará las siguientes opciones de restablecer:

- **Programas**: Borra los programas del día, horarios de inicio y tiempos de riego.
- **Caudal total**: Borra solo el historial del caudal total de riego (reiniciará con 0.0 para todas las entradas).
- **Registros**: Borra todos los registros de la alarma de estación y los de la alarma del programador.
- **Nombres**: Borra todos los nombres de usuario programados, incluidos programas, estaciones y SSG.
- **Todos los datos**: Borra todos los elementos anteriores, y el programador vuelve al estado de programación original de fábrica..

Use las flechas hacia arriba y abajo para resaltar el tipo de Reinicio. Pulse el botón + para seleccionar la opción.

Aparecerá un mensaje de confirmación. Si se presiona + nuevamente, se reiniciará la selección.

Nota: Ninguna de las funciones de reinicio borrará la "copia de seguridad" Easy Retrieve (fácil recuperación de la memoria), si realizó una.

Rate this Article:
★★★★☆
Average: 4 (1 vote)

Enlaces relacionados

Source URL (retrieved on *25/11/2014 - 12:57*): http://www.hunterindustries.com/es/support/como-vuelvo-configurar-el-programador-hunter?source=lang&from=it&to=es

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/es/product/programadores/x-core
[2] http://www.hunterindustries.com/es/product/modelos-obsoletos/xc
[3] http://www.hunterindustries.com/es/product/programadores/pro-c
[4] http://www.hunterindustries.com/es/product/modelos-obsoletos/svc
[5] http://www.hunterindustries.com/es/product/programadores/acc
[6] http://www.hunterindustries.com/es/product/programadores/acc-99d-decoder

[7] http://www.hunterindustries.com/es/product/programadores/node
[8] http://www.hunterindustries.com/es/product/modelos-obsoletos/src-src-plus