Published on *Hunter Industries* (http://www.hunterindustries.com)

Productos: X-Core, [1]
XC, [2]
Pro-C, [3]
I-Core®, [4]
ICC, [5]
ACC [6]
Temas: Preguntas frecuentes, Resolución de problemas

Existe un número de motivos por los cuales los aspersores no se encienden. A continuación se presenta un método lógico para revisar las posibles causas para aislar el problema:

Verifique la programación:

- ¿El horario de inicio del riego está programado en el programador?
- ¿El horario de inicio del riego está programado con la hora del día correcta (es decir am o pm)?
- ¿Hoy es un día de riego? (es decir, el programador puede estar configurado para días pares y hoy es el 21)
- ¿Las horas de riego de la estación están programadas en el programador?

¿Hay un sensor de lluvia conectado al programador?

- Observe las terminales del "Sensor" en el programador. Si hay cables conectados a los tornillos terminales del "Sensor", hay un sensor en el sistema de riego. Si se desliza el interruptor del Sensor de lluvia a la posición "Bypass", se puede suprimir el sensor activo.
- Observe la pantalla del programador, si aparece el mensaje "Sensor apagado", el sensor está activado e inhibe los ciclos de riego. Si se desliza el interruptor del Sensor de lluvia a la posición "Bypass", se puede suprimir el sensor activo.

[7]

¿Está abierto el suministro principal de agua de riego?

- Vaya a una de las válvulas de riego y gire hacia la izquierda la válvula solenoide de 1/4 a 1/2 vuelta.
- Si al válvula se abre y los aspersores se encienden, la válvula funciona y debe verificar el programador y el cableado del campo.
- Si la válvula no enciende ninguno de los aspersores, el agua de las válvulas sigue cerrada. Busque la válvula de aislación de riego y ábrala.

¿La salida de la estación del programador es de 24 VCA-28 VCA?

- Active manualmente todas las estaciones una a la vez. Con un voltímetro, verifique el voltaje en el tornillo de terminal de cada estación, cuando la estación esté activa. Si hay voltaje en el rango de 24 VCA a 28 VCA en las terminales de la estación, el programador funciona correctamente. Si no es así, se debe remplazar el programador o el módulo de la estación.

¿Hay voltaje en los cables de la estación en la válvula?

- Active manualmente todas las estaciones una a la vez. Con un voltímetro, verifique el voltaje en cada cable en la ubicación de la válvula cuando la estación esté activa. Si hay voltaje en el rango de 24 VCA a 28 VCA en los cables de la estación, el cableado se encuentra bien. Si no es así, se debe reparar o remplazar el cableado. Si hay un voltaje mínimo de 19 VCA en el cableado de la estación en la válvula y la válvula funciona manualmente, pero aún no se activa usando el programador, se debe remplazar la válvula solenoide.

Rate this Article:

Average: 5 (1 vote)

Enlaces relacionados

Source URL (retrieved on *31/03/2015 - 22:27*): http://www.hunterindustries.com/es/support/por-que-el-programador-no-inicia-el-ciclo-de-riego

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/es/product/programadores/x-core
[2] http://www.hunterindustries.com/es/product/modelos-obsoletos/xc
[3] http://www.hunterindustries.com/es/product/programadores/pro-c
[4] http://www.hunterindustries.com/es/product/programadores/i-corer
[5] http://www.hunterindustries.com/es/product/modelos-obsoletos/icc
[6] http://www.hunterindustries.com/es/product/programadores/acc
[7] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_mini-clik__1_of_1_1.jpg