Published on *Hunter Industries* (http://www.hunterindustries.com)

Produits: MP Rotator [1]
Sujets:

- Réglage, FAQ`s, Vidéo

Réglage du secteur

1. Installez le MP Rotator avec l'indicateur du bord gauche pointant vers le côté gauche de la trajectoire d'arrosage souhaitée.
2. Avec le MP Rotator en fonctionnement dans la position déployée, tournez la bague de réglage du secteur. Tourner la bague de réglage de secteur en sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la longueur de la portée ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire le secteur.

[2]

Réglage de la portée

Le réglage d'usine est pour une portée complète et la portée peut être réduite de 25 %. Avec l'outil MP Rotator ou un petit tournevis plat, tournez la vis de réglage de la portée :

- Dans le sens des aiguilles d'une montre (4 tours complets) pour diminuer la portée.
- En sens inverse des aiguilles d'une montre (4 tours complets) pour augmenter la portée.

[3]

Remarque : La réduction de la portée est volontairement limitée par un mécanisme d'embrayage à friction afin d'assurer la fiabilité des rotations. Pour éviter de l'endommager pendant le réglage, le MP Rotator ne se ferme pas complètement comme une buse de pulvérisation. Pour atteindre la réduction de la portée maximale avec tous les modèles MP Rotator, utilisez un corps de tuyère de régulation de pression de 2 bars (30 PSI).

IMPORTANT

Pour obtenir des résultats optimaux, remplacez tous les arroseurs sur une zone avec des MP Rotators et ajustez le temps de fonctionnement en conséquence. La pluviométrie du MP Rotator est beaucoup plus faible que les tuyères et les temps de

fonctionnement seront similaires aux zones à arroseur à jet.

Une pression de fonctionnement supérieure à >3,7 bars (55 PSI) réduit la durée de vie de l'installation de l'arroseur, augmente la vitesse de rotation, réduit l'uniformité de l'arroseur et annule la garantie commerciale.

Rate this Article:

- Guide des Ressources
  - BIBLIOTHÈQUE VIDÉO
  - Bibliothèque de documents
  - Les Études du Site
- Bibliothèque d'Assistance
  - Assistance Particuliers
  - Expéditions Internationales
  - Politique de Confidentialité
- La Société
  - FXL Éclairage
  - Hunter Custom Molding
  - Hunter Golf

Source URL (retrieved on *04/10/2015 - 08:20*): http://www.hunterindustries.com/fr/support/comment-puis-je-regler-la-portee-et-le-secteur-de-mon-mp-rotator-de-hunter

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/fr/product/buses/mp-rotator
[2] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_mprotator_labeled.jpg
[3] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_mprotator_radius_1_of_1.jpg