Prodotti: PGJ, [1]
PGP-ADJ, [2]
PGP Ultra, [3]
I-25, [4]
I-20, [5]
I-35, [6]
I-40, [7]
I-90 [8]

Argomenti: Regolazione, Domande frequenti

Il modo più semplice per regolare l'arco della vostra turbina Hunter è usando la **chiavetta Hunter di regolazione.**

Due cose si possono regolare in un irrigatore a turbina, l'**arco** e la **gittata**. La regolazionde dell'**arco** permette di scegliere l'angolo di rotazione e dunque l'aera effettivamente irrigata. Da fabbrica sono impostate sull'**arco** minimo che per le turbine Hunter è di 40°. L'angolo massimo è di 360°.

[9]

Regolazione dell'arco in un irrigatore a turbina Hunter

PASSAGGIO UNO

[10]

Prima di regolare l'angolo ruotate con le mani la torretta in senso antiorario fino a raggiungere l'estremo sinistro.

PASSAGGIO DUE

[11]

Ruotate ora la torretta in senso orario fino all'estremo destro.

Questo è il lato fisso (non regolabile) è da questa posizione della torretta si deve regolare l'angolo desiderato.

Aumentare l'arco:

1. Inserire la parte finale in plastica a forma di elica della chiavetta Hunter nell'apposito foro per la regolazione dell'arco sito nella parte superiore della torretta.

2. Una volta posizionata la torretta sul lato destro fisso girare la chiavetta in senso orario.
3. Una volta raggiunta l'impostazione di 360° la chiavetta smetterà di girare. Non forzate la rotazione cercando di superare questo punto. Forzare l'ingranaggio di regolazione dell'arco può portare a danneggiamenti dei componenti interni della turbina. Potete controllare l'angolo impostato ruotando con le mani la torretta.

[12]

L'arco di può regolare tra 40° e 360°.

Diminuire l'arco:

1. Inserire la parte finale in plastica a forma di elica della chiavetta Hunter nell'apposito foro per la regolazione dell'arco sito nella parte superiore della torretta.
2. Ruotare la chivetta in senso antiorario
3. Una volta raggiunta l'impostazione minima (40°) la chiavetta smetterà di girare. Anche in questo caso non bisogna forzare la rotazione oltre il punto minimo perchè si possono danneggiare componenti interni della turbina. Potete controllare l'nagolo impostato ruotando con le mani la torretta.

Valuta questo articolo:

Average: 3.8 (4 votes)

Link correlati

Source URL (retrieved on *03/05/2015 - 23:02*): http://www.hunterindustries.com/it/support/come-regolo-larco-del-mio-irrigatore-turbina-hunter

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/it/product/turbine/pgj
[2] http://www.hunterindustries.com/it/product/turbine/pgp-adj
[3] http://www.hunterindustries.com/it/product/turbine/pgp-ultra
[4] http://www.hunterindustries.com/it/product/turbine/i-25
[5] http://www.hunterindustries.com/it/product/turbine/i-20
[6] http://www.hunterindustries.com/it/product/modelli-fuori-produzione/i-35
[7] http://www.hunterindustries.com/it/product/turbine/i-40
[8] http://www.hunterindustries.com/it/product/turbine/i-90
[9] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_pgp_rotor_adjustment_tool.jpg
[10] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_pgp_adj.jpg
[11] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_pgp_adj__1.jpg
[12] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_pgp_rotor_tool_0.jpg