Published on *Hunter Industries* (http://www.hunterindustries.com)

Produtos: X-Core, [1]
XC, [2]
Pro-C, [3]
PCC, [4]
SVC, [5]
ACC, [6]
Node, [7]
SRC / SRC Plus, [8]
ACC-99D Decodificador [9]
Tópicos: Perguntas Frequentes, Vídeos

Nota: Todos os Hunter controlador deve estar na posição Run para redefinir.

SRC

1. Desligue o transformador do controlador.
2. Pressione e mantenha pressionados os botões + , − e →.
3. Ligue novamente o transformador do controlador.
4. Solte os botões + , − e →. O visor deve exibir 00h00. Toda a memória foi limpa e o controlador pode agora ser reprogramado.

SRC Plus

1. Pressione e mantenha pressionados os botões − , → e PRO.
2. Pressione e solte o botão REDEFINIR no compartimento de cabos inferior.
3. Solte os botões − , → e PRO. O visor deve exibir 00h00. Toda a memória foi limpa e o controlador pode agora ser reprogramado.

EC

1. Pressione e mantenha pressionados os botões − , → e PRO.
2. Pressione e solte o botão REDEFINIR no compartimento de cabos inferior.
3. Solte os botões − , → e PRO. O visor deve exibir 00h00. Toda a memória foi limpa e o controlador pode agora ser reprogramado.

X-Core

1. Pressione e mantenha pressionados os botões − , → e PRO.
2. Pressione e solte o botão REDEFINIR no lado direito do controlador.
3. Aguarde 2 segundos e solte os botões − , → e PRO. O visor deve exibir 00h00. Toda a memória foi limpa e o controlador pode agora ser reprogramado.

Pro-C (modelos mais novos) (com Posição de regulador rotativo de ajuste sazonal)

1. Pressione e mantenha pressionados o botão PRO .
2. Pressione e solte o botão REDEFINIR na parte traseira do painel frontal.
3. Espere até o visor exibir 00h00
4. Solte os botões PRO .

Pro-C (modelos mais antigos) (com posição de regulador rotativo Manual para todas as estações)

1. Gire o regulador rotativo para a posição EXECUÇÃO.
2. Remova a bateria de 9 V.

3. Mantenha os botões de programa , e pressionados simultaneamente.
4. Mantendo os três botões pressionados, pressione e solte o botão Redefinir na parte traseira do painel frontal.
5. Solte todos os três botões.

ICC

1. Gire o regulador rotativo para a posição EXECUÇÃO.
2. Remova a bateria de 9 V.
3. Mantenha os botões de programa , e pressionados simultaneamente.
4. Mantendo os três botões pressionados, pressione e solte o botão Redefinir na parte traseira do painel frontal.
5. Solte todos os três botões.

SVC

1. Remova a bateria de 9 V do controlador e aguarde 1 minuto.
2. Pressione e mantenha pressionados os botões , e .
3. Recoloque a bateria de 9 V.
4. Solte os botões , e .

NODE

1. No visor de Hora e dia, pressione e mantenha pressionadas as teclas , e .
2. Após dois segundos, a tela ficará em branco e serão exibidos 4 segmentos. Solte as teclas.
3. O visor exibirá 00h00 de forma intermitente; o controlador pode ser reprogramado.

ACC

1. Pressione e mantenha pressionado o botão Programas e, ao mesmo tempo, pressione o botão rebaixado Redefinir com a ponta de uma caneta esferográfica.
2. Solte o botão Redefinir e continue a manter o botão Programas pressionado até que a tela Redefinir memória seja exibida (em seguida, solte o botão Programas).

O visor mostrará as seguintes opções para Redefinir:

- **Programas**: apaga programas, horários de início e tempos de execução do dia.
- **Totais de vazão**: limpa somente os históricos de total de vazão (serão reiniciados com 0,0 para todas as entradas).
- **Logs**: limpa todos os logs de alarme de Estação e os logs de alarme de Controlador.
- **Nomes**: limpa todos os nomes programados pelo usuário, incluindo Programas, Estações e SSGs.
- **Todos os dados**: limpa todos os itens acima e o controlador volta para o estado de programação original de fábrica.

Utilize as teclas de seta para cima e para baixo para realçar o tipo de Redefinir desejado. Pressione o botão + para selecioná-lo.

É apresentada uma mensagem de confirmação. Se + for pressionado novamente, a seleção será redefinida.

Nota: nenhuma das funções de redefinição apagará o "backup" Fácil recuperação, se tiver sido executado.

Rate this Article:
No votes yet

LINKS RELACIONADOS

Source URL (retrieved on *02/09/2015 - 12:57*): http://www.hunterindustries.com/pt/support/como-reiniciar-o-controlador-da-hunter

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/pt/product/controladores/x-core
[2] http://www.hunterindustries.com/pt/product/modelos-descontinuados/xc
[3] http://www.hunterindustries.com/pt/product/controladores/pro-c
[4] http://www.hunterindustries.com/pt/product/controladores/pcc
[5] http://www.hunterindustries.com/pt/product/modelos-descontinuados/svc
[6] http://www.hunterindustries.com/pt/product/controladores/acc
[7] http://www.hunterindustries.com/pt/product/controladores/node

[8] http://www.hunterindustries.com/pt/product/modelos-descontinuados/src-src-plus
[9] http://www.hunterindustries.com/pt/product/controladores/acc-99d-decodificador