

Produits: PGJ,^[1]
PGP-ADJ,^[2]
PGP Ultra,^[3]
I-20,^[4]
I-35,^[5]
I-40^[6]

Sujets: Procédures d'Installation, Vidéo

ÉTAPE UN

ÉTAPE DEUX



[7]



[8]

Insérez l'extrémité de la clé en plastique de la clé Hunter dans la douille de levage de l'arroseur et tournez de 90°. Retirer le piston permettra l'accès au port de la buse pour l'installation.

Collier d'insertion de la buse illustré ci-dessus, n° de réf. 123200.

Contrôlez visuellement pour vous assurer que la vis de la buse ne bloque pas la douille dans laquelle vous êtes sur le point d'installer la buse. Faites glisser la buse dans la douille de la buse, la douille de la buse est inclinée à 25 degrés.

ÉTAPE TROIS



[9]

Le triangle sur le couvercle en caoutchouc indiquera toujours l'emplacement de la buse et la direction du débit d'eau lorsque l'arroseur

est rétracté. Après que la buse soit installée, tournez la vis de réglage d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir la buse en place. Plus d'un quart de tour de rotation de la vis de réduction de portée entraînera une portée réduite.

Rate this Article:



Average: 4 (1 vote)

Liens Connexes

Source URL (retrieved on 06/03/2015 - 12:40): <http://www.hunterindustries.com/fr/support/procedure-dinstallation-de-la-buse-de-larroiseur-rotatif>

Links:

- [1] <http://www.hunterindustries.com/fr/product/arroseurs/pgj>
- [2] <http://www.hunterindustries.com/fr/product/arroseurs/pgp-adj>
- [3] <http://www.hunterindustries.com/fr/product/arroseurs/pgp-ultra>
- [4] <http://www.hunterindustries.com/fr/product/arroseurs/i-20>
- [5] <http://www.hunterindustries.com/fr/product/modele-arrete/i-35>
- [6] <http://www.hunterindustries.com/fr/product/arroseurs/i-40>
- [7] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_i-20_lifting_socket.jpg
- [8] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_i-20_nozzle_install.jpg
- [9] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_i-20_nozzle_install_with_tool.jpg