

SYSTÈME DE PROTECTION SUPÉRIEURE

GUIDE D'INSTALLATION DU ST-IBS-1700

Hunter[®]

⊘ À NE PAS FAIRE

N'appliquez pas d'adhésif sur le système de protection supérieure ST de Hunter lors de l'installation de la turbine. Toutes les pièces doivent rester amovibles pour permettre l'entretien de la turbine.

1. Pour installer la bague de la bride de la turbine, utilisez vos doigts pour tirer et placer chaque segment de retenue de la bague sous la bride.
2. Une fois que tous les segments de retenue ont été positionnés, vérifiez à nouveau qu'ils se trouvent complètement sous la bride de la turbine.



3. Pour installer le panier sur le couvercle vert (marqué d'un logo) de la turbine, soulevez le couvercle et insérez un morceau de bois en dessous.
4. Placez le panier sur le couvercle.
5. Utilisez vos doigts pour tirer et placer chaque segment de retenue du panier sous le bord extérieur du couvercle.



Guide d'installation du ST-IBS-1700

6. Une fois que tous les segments de retenue ont été positionnés, vérifiez à nouveau qu'ils se trouvent complètement sous le couvercle.



7. Abaissez soigneusement l'ensemble formé par le couvercle et le panier. Veillez à ne pas détacher le panier du couvercle. Assurez-vous que le panier et la bague sont alignés.



8. Une fois la bague et le panier installés, dévissez les deux vis situées aux deux extrémités du couvercle de l'actionneur.



9. Poussez l'insert TTS et faites-le glisser sur le couvercle de l'actionneur. Assurez-vous que la rainure de l'insert TTS glisse dans le trou situé sur la bague.



9. (suite)



10. Une fois l'insert TTS installé, utilisez les vis fournies pour le maintenir en place. Appuyez sur les bouchons noirs pour couvrir les ouvertures des vis.



✓ Ajustement et finitions

Après l'installation, pour un matériau sans remplissage ou pour créer une transition plus harmonieuse par rapport au terrain, suivez les étapes supplémentaires suivantes.

1. Utilisez une lame ou un outil de découpe à chaud pour couper/supprimer les parois verticales de la protection supérieure.
2. Découpez un rond de 30 cm de diamètre dans le même matériau synthétique que celui utilisé pour le projet.
3. Utilisez un adhésif approuvé par Hunter (ST-ADH-K) pour le fixer au système de protection supérieure.
4. Faites de même pour l'insert TTS, en découpant un morceau du matériau synthétique de la même forme que l'insert et en le fixant avec l'adhésif.

HUNTER INDUSTRIES | *Built on Innovation*®
1940 Diamond Street, San Marcos, CA 92078 États-Unis
hunterindustries.com

© 2022 Hunter Industries™. Hunter, le logo Hunter et toutes les autres marques de commerce appartiennent à Hunter Industries et sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.