

Produkte: [PGJ](#),^[1]
[PGP-ADJ](#),^[2]
[PGP Ultra](#),^[3]
[I-20](#),^[4]
[I-35](#),^[5]
[I-40](#)^[6]

Themen: Installationsanweisungen, Video

SCHRITT EINS

SCHRITT ZWEI



Stecken Sie das Plastikende des Hunter Schlüssels in die Hochziehbohrung des Regners und drehen Sie ihn um 90°. Ziehen Sie den Aufsteiger heraus, um Zugang zum Düsensystem zu erhalten.



Düseninbaumanschette, Abbildung oben, P/N 123200.

Vergewissern Sie sich, dass die Düsenschraube nicht die Einfassung blockiert, in die Sie die Düse installieren möchten. Schieben Sie die Düse in die Düsen Einfassung ein. Sie ist um 25° nach oben abgewinkelt.

SCHRITT DREI



Bei eingezogener Position des Regners zeigt das Dreieck auf der Gummiabdeckung immer die Position der Düse und die Richtung des Wasseraustritts an. Drehen Sie, nachdem Sie

die Düse eingesetzt haben, die Einstellschraube eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn, um die Düse zu fixieren. Wenn eine Vierteldrehung überschritten wird, wird der Radius verkleinert.

Rate this Article:



Average: 4 (1 vote)

Verwandte Links

Source URL (retrieved on **28/01/2015 - 09:26**): <http://www.hunterindustries.com/de/support/dueseninstallation-bei-getrieberegnern>

Links:

- [1] <http://www.hunterindustries.com/de/product/getrieberegner/pgj>
- [2] <http://www.hunterindustries.com/de/product/getrieberegner/pgp-adj>
- [3] <http://www.hunterindustries.com/de/product/getrieberegner/pgp-ultra>
- [4] <http://www.hunterindustries.com/de/product/getrieberegner/i-20>
- [5] <http://www.hunterindustries.com/de/product/eingestellte-produkte/i-35>
- [6] <http://www.hunterindustries.com/de/product/getrieberegner/i-40>
- [7] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_i-20_lifting_socket.jpg
- [8] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_i-20_nozzle_install.jpg
- [9] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_i-20_nozzle_install_with_tool.jpg