

Produtos: PGP-ADJ, [1]
PGP Ultra [2]

Tópicos: Procedimentos de Instalação, Resolução de problemas, Vídeos

Os rotores Hunter têm vedações de estaca substituíveis que podem se desgastar com o tempo. Solos arenosos, cabeças afundadas ou temperaturas extremamente quentes e frias também podem fazer com que a vedação se desgaste prematuramente. O kit de substituição da vedação está disponível como uma peça de reposição (P/N 253400) e pode ser comprado por meio de qualquer distribuidor Hunter autorizado.

As novas peças desse kit incorporam aprimoramentos que aumentam sua durabilidade e vida útil. Ao fazer reparos, é altamente recomendado substituir a vedação e a sede da mola para maximizar a eficácia. Antes de ligar o aspersor, verifique a existência de vazamentos, a necessidade de ajustes e a retração adequada. Também é uma boa ideia verificar a altura da instalação final para determinar se o aspersor está configurado de acordo com a grade.

Como substituir a vedação da estaca em um rotor Hunter

ETAPA UM



[3]

Desparafuse a tampa do corpo e remova a montagem interna do corpo da cabeça móvel.

ETAPA DOIS



[4]

Coloque a base da estaca em uma superfície sólida e agarre a mola e o corpo da estaca firmemente. Com a outra mão, retire a tampa do corpo: com a palma da mão em cima da tampa com logotipo, puxe para cima com os dedos.

ETAPA TRÊS



[5]

Continuando a agarrar a mola e o corpo, remova a vedação de borracha.

ETAPA QUATRO



[6]

Ao remover a vedação, a tensão da mola será liberada. Remova a mola e a sede da mola de

plástico (se não tiver sido deslocada para fora pela mola).

ETAPA CINCO



[7]

Agora que a vedação antiga foi removida, as novas vedações e o assento da mola de plástico podem deslizar sobre a parte superior da cabeça do rotor para a estaca. Não deixe de instalar o assento da mola antes da vedação da estaca. Depois da instalação dos novos componentes, você pode reinstalar a tampa do corpo do rotor.

Rate this Article:



No votes yet

LINKS RELACIONADOS

Source URL (retrieved on 28/01/2015 - 14:41): <http://www.hunterindustries.com/pt/support/meu-rotor-esta-vazando-em-volta-da-torre-central-ha-algo-que-eu-possa-substituir-ou>

Links:

- [1] <http://www.hunterindustries.com/pt/product/rotores/pgp-adj>
- [2] <http://www.hunterindustries.com/pt/product/rotores/pgp-ultra>
- [3] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_pgp_riser_seal_1.jpg
- [4] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_pgp_riser_seal_2.jpg
- [5] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_pgp_riser_seal_3.jpg
- [6] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_pgp_riser_seal_4.jpg
- [7] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_pgp_riser_seal_5.jpg