

**Produtos:** [PGJ](#),<sup>[1]</sup>  
[SRM](#),<sup>[2]</sup>  
[PGP-ADJ](#),<sup>[3]</sup>  
[PGP Ultra](#),<sup>[4]</sup>  
[I-20](#),<sup>[5]</sup>  
[I-25](#),<sup>[6]</sup>  
[I-35](#),<sup>[7]</sup>  
[I-40](#)<sup>[8]</sup>

**Tópicos:** Resolução de problemas, Vídeos

Os aspersores rotativos da Hunter operam em um sistema "movido a engrenagens". Durante a operação, a água aciona uma pequena turbina na base do aspersor, impulsionando uma série de engrenagens e fazendo com que a cabeça gire. O mecanismo movido a engrenagens da Hunter é vedado contra sujeira e resíduos. O tempo de uso, a pressão excessiva ou a qualidade ruim da água podem eventualmente fazer com que partículas contaminantes entrem no acionamento das engrenagens.

Se o aspersor não gira mais e se a vazão de água saindo do aspersor diminuiu, você pode primeiro tentar limpar o filtro removendo a montagem da cabeça móvel do corpo principal.

## ETAPA UM



[9]

Desparafuse a tampa do corpo no sentido anti-horário. Ocasionalmente, pode ser necessário usar um alicate após o uso para separar a tampa do corpo do corpo do rotor.

## ETAPA DOIS



[10]

Após desparafusar a tampa do corpo, é possível remover a montagem interna.

## ETAPA TRÊS



[11]

O filtro na parte inferior da montagem interna

## ETAPA QUATRO



[12]

Normalmente, se a limpeza do filtro não

pode ser facilmente removido usando um alicate de ponta.

resolver a falta de rotação, o aspensor deverá ser substituído.

## Recursos



[13]

[PGP 4 PAGE  
BROCHURE](#)

**Rate this Article:**

[13]



No votes yet

## LINKS RELACIONADOS

---

Source URL (retrieved on 26/01/2015 - 17:23): <http://www.hunterindustries.com/pt/support/por-que-meu-rotor-parou-de-girar>

### Links:

- [1] <http://www.hunterindustries.com/pt/product/rotores/pgj>
- [2] <http://www.hunterindustries.com/pt/product/rotores/srm>
- [3] <http://www.hunterindustries.com/pt/product/rotores/pgp-adj>
- [4] <http://www.hunterindustries.com/pt/product/rotores/pgp-ultra>
- [5] <http://www.hunterindustries.com/pt/product/rotores/i-20>
- [6] <http://www.hunterindustries.com/pt/product/rotores/i-25>
- [7] <http://www.hunterindustries.com/pt/product/modelos-descontinuados/i-35>
- [8] <http://www.hunterindustries.com/pt/product/rotores/i-40>
- [9] [http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts\\_pgp\\_body\\_cap\\_removal.jpg](http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_pgp_body_cap_removal.jpg)
- [10] [http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts\\_pgp\\_internal\\_assembly\\_removal.jpg](http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_pgp_internal_assembly_removal.jpg)
- [11] [http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts\\_pgp\\_filter\\_basket\\_1\\_1.jpg](http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_pgp_filter_basket_1_1.jpg)
- [12] [http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts\\_pgp\\_filter\\_basket\\_2.jpg](http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/ts_pgp_filter_basket_2.jpg)
- [13] [http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR\\_PGP\\_4pg\\_dom.pdf](http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PGP_4pg_dom.pdf)
- [14] <http://www.hunterindustries.com/pt/global>