

Programação**Como Programar****IGNORA PROGRAMÁVEL DO SENSOR**Apertando **-**, vire até Horários de Início**CICLO E SECA**Apertando **+**, vire até Tempos de Irrigação.
Pressione **PRG** para ajustar a Seca**ESPERA ENTRE ESTAÇÕES**Apertando **-**, vire até Tempos de Irrigação**OCULTAR PROGRAMAS**Apertando **-**, vire até Dias de Irrigação**TEMPO DE ESPERA DO SOLAR SYNC**Apertando **+**, vire até Solar Sync**ESPERA DO CLIK**Apertando **+**, vire até Sistema Desligado

Programação

Como Programar

TEMPO TOTAL DE REGA	Gire para Tempos de Irrigação Aperte ◀ a partir da estação 1
PROGRAMA DE TESTE	Aperte PRG for 3 seconds
EASY RETRIEVE™	Aperte + e PRG para salvar Aperte - e PRG para redefinir
REDEFINIÇÃO TOTAL	Aperte PRG e RESET
QUICK CHECK™	Aperte + , - , ◀ , ▶ juntos Aperte + para começar a verificar
PROGRAMA DE REGA	Apertando ▶ , aperte PRG para selecionar