

Sterownik HC z oprogramowaniem sieciowym **Hydrawise™**



STERUJ SWOIM SYSTEMEM W DOWOLNYM CZASIE, Z DOWOLNEGO MIEJSCA

Obniż koszty serwisowe dzięki zdalnemu sterowaniu Twoim systemem nawadniania za pomocą telefonu, tabletu lub komputera. Zarządzaj Twoim systemem w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca. Zapomnij o stratach wody i zwiędniętych roślinach.



ŁATWA OBSŁUGA

Prosta i bezproblemowa instalacja ze wskazówkami typu „krok po kroku”. Panel sterujący obsługiwany za pomocą aplikacji ze smartfona, tabletu i PC. Interfejs ekranu dotykowego na sterowniku HC.



OSZCZĘDZAJ WODĘ

Sterownik wykorzystuje informacje z sekcji oraz lokalne prognozy pogody, aby zmodyfikować, monitorować proces nawadniania jak również sporządzić raport na jego temat.



OSZCZĘDZAJ CZAS

Zdalny dostęp w dowolnym czasie za pomocą telefonu, tabletu lub komputera. Zarządzanie dostępem osoby odpowiedzialnej za nawadnianie za pomocą indywidualnego konta.



MONITOROWANIE ZUŻYCIA WODY


Opcjonalny przepływomierz służy do wykrywania uszkodzonych przewodów i głowic zraszaczy lub ciekących zaworów. Uzyskaj dostęp do informacji na temat zużycia wody podczas każdego cyklu nawadniania i odkryj kiedy zużycie wody jest nadmierne.

STEROWNIK HC z oprogramowaniem sieciowym

Hydrawise™

WŁAŚCIWOŚCI

- Zarządzaj sterownikami nawadniania z domu lub biura.
- Inteligentne nawadnianie na podstawie lokalnych warunków pogodowych z wykorzystaniem funkcji „Predictive Watering™”.
- Wykorzystaj aplikację jako zdalne sterowanie, aby zwiększyć efektywność.
- Stały harmonogram oparty na prognozowanej temperaturze, opadach deszczu, wilgotności i prędkości wiatru.
- Otwarty dostęp do stacji pogodowych zlokalizowanych na pobliskich lotniskach umożliwia uzyskanie aktualnych informacji pogodowych.
- Przechowuj online dane dotyczące nawadniania i rozmieszczenia punktów nawadniania terenu.
- Korzystaj z aplikacji, aby odbierać alarmy i zdalnie rozwiązywać problemy.
- W pełni graficzny wyświetlacz z podświetleniem.



Zamontuj czujnik deszczu Rain Klik™ i zwiększ zabezpieczenie systemu oraz możliwość jego wyłączenia w terenie



Zamontuj opcjonalny przepływomierz do monitorowania zużycia wody oraz otrzymywania alarmów o niewłaściwym przepływie

AKCESORIA OPCJONALNE

- Monitorowanie przepływu za pomocą zainstalowanego opcjonalnie przepływomierza. Alarmy dotyczące nadmiaru lub niedoboru przepływu w poszczególnych strefach oraz raporty zużycia wody dla poszczególnych stref.
- SMS-owe powiadomienia alarmowe
- Zbieraj informacje o lokalnej pogodzie z 5 stacji pogodowych
- Powiększ swój 12-stefowy sterownik do 36 stref.

HC - SPECYFIKACJA: ORDER 1 + 2 + 3

1	Modele	2	Transformator	3	Wewnętrzny/ zewewnętrzny
	HC-6 = 6-sekcyjny sterownik z Wi-Fi HC-12 = 12-sekcyjny sterownik z Wi-Fi		00 = 120 VAC		i = Model wewnętrzny

Przykłady:

HC-600i = 6-sekcyjny sterownik wewnętrzny 120 VAC z plastikową obudową
HC-1200i = 12-sekcyjny sterownik wewnętrzny 120 VAC z plastikową obudową

HC - OPCJE

Modele	Opis
HC-1200M	12-sekcyjny moduł rozszerzający
HC-075-FLOW	Przepływomierz z gwintem 3/4" NPT
HC-100-FLOW	Przepływomierz z gwintem 1" NPT

HYDRAWISE - OPCJE OPROGRAMOWANIA DO PLANOWANIA

Modele	Opis
HC-PLAN-HOME	(Darmowy) Nasz standardowy plan oferuje bezpłatne podłączenie do stacji pogodowej. Aplikacja do alarmów i raportów oraz 1 konto użytkownika
HC-PLAN-ENTHUSIAST	Dostęp do wielu stacji pogodowych, odbiór SMS-ów alarmowych, 5 kont użytkowników
HC-PLAN-CONTRACTOR STARTER	(Darmowy) Możliwość zarządzania 5 sterownikami i 5 kontami użytkowników
HC-PLAN-CONTRACTOR	Możliwość zarządzania 50 sterownikami i 5 kontami użytkowników
HC-PLAN-BRONZE	Możliwość zarządzania 100 sterownikami 15 kontami użytkowników
HC-PLAN-SILVER	Możliwość zarządzania 150 sterownikami i 30 kontami użytkowników
HC-PLAN-GOLD	Możliwość zarządzania 200 sterownikami i 45 kontami użytkowników
HC-PLAN-PLATINUM	Możliwość zarządzania 300 sterownikami i ponad 45 kontami użytkowników

* Wszystkie plany odnoszą się do okresu obejmującego 1 rok