Published on *Hunter Industries* (http://www.hunterindustries.com)

Rain-Clik

Rain-Clik

Die Quick Response™ Funktion des Rain-Clik schaltet das System bei einsetzendem Regen unmittelbar ab

Die meisten Regensensoren müssen eine bestimmte Menge Niederschlag sammeln, bevor ein Schalter aktiviert wird, der den Beregnungsvorgang am Steuergerät unterbricht und das System abschaltet. Bis zu diesem Zeitpunkt verbraucht die Anlage weiterhin unnötig Wasser. Dies ist vor allem für umweltbewusste kommunale, gewerbliche und private Anwender problematisch. Der Hunter Rain-Clik und der Wireless Rain-Clik mit integrierter Quick-Response Technologie können unmittelbar, nachdem Niederschlag einsetzt, einen Schaltvorgang auslösen. Der Rain-Clik kann an einer Traufe oder an jeder glatten vertikalen Fläche, wie einer Mauer oder einem Zaun, angebracht werden. Optional ist ein Montageadapter erhältlich, der eine komfortable Installation des Rain-Clik am Rand einer Dachrinne ermöglicht.

Ausstattung | **Modelle** | **Betriebsdaten** | **Literatur** | **Support**

- Unmittelbare Abschaltung des Systems durch die Quick Response™ Funktion bei einsetzendem Regen. Wartungsfreie Bauweise mit zehnjähriger Batterielebensdauer für Wireless Rain-Clik. Rückstelldauer über Belüftungsring einstellbar
- Stabiles Polycarbonatgehäuse und stabiler Metallausleger
- 7,6 m UL-zugelassenes Kabel (0,5 mm², zweiadrig, ummanteltet) im Lieferumfang von Rain-Clik enthalten
- Funkmodell mit 244 m Entfernung von Funksensor zu Empfänger verfügbar
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre
- Kompatibilität mit den meisten Steuergeräten

Source URL (retrieved on *20/10/2014 - 19:54*): http://www.hunterindustries.com/de/product/sensoren/rain-clik?source=lang&from=en&to=de&solrsort=sort_label%20asc

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_RainClik_gr.pdf
[2] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_RainClik_dom.pdf
[3] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_RainClik_sp.pdf
[4] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_RainClik_IT.pdf
[5] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_RainClik_fr.pdf
[6] http://www.hunterindustries.com/de/global
[7] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_W_RainClik_gr.pdf
[8] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_W_Rainclik_dom.pdf
[9] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_W_RainClik_SP.pdf
[10] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_W_RainClik_IT.pdf
[11] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_W_RainClik_fr.pdf
[12] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/productimagepack_sensors.zip
[13] http://www.hunterindustries.com/de/printpdf/product/sensoren/rain-clik?source=lang&from=en&to=de&solrsort=sort_label%20desc#node_product_full_group_support_tab
[14] http://www.hunterindustries.com/de/printpdf/product/sensoren/rain-clik?source=lang&from=en&to=de&solrsort=is_rating%20asc#node_product_full_group_support_tab
[15] http://www.hunterindustries.com/de/support/muss-ich-meinen-wireless-rain-clik-sender-und-den-wireless-rain-clik-empfaenger-nach-der
[16] http://www.hunterindustries.com/de/support/warum-unterbricht-mein-regensensor-den-bewaesserungszyklus-nicht