Published on *Hunter Industries* (http://www.hunterindustries.com)

Rain-Clik

Rain-Clik

Quick Response™ de Rain-Clik detiene el riego en el mismo momento en que empieza a llover

La mayoría de sensores de lluvia funcionan acumulando una cantidad establecida de lluvia antes de que el interruptor que detiene el circuito del programador se active y el sistema se apague. Durante este "tiempo de acumulación", el sistema continuará regando innecesariamente. Esto puede ser especialmente negativo en municipios comprometidos con la conservación del medio ambiente, en negocios y en residencias. Con la tecnología Quick Response incorporada, el Rain-Clik y el Rain-Clik inalámbrico de Hunter pueden ordenar a un programador que se apague justo en el momento en que empieza a llover. Rain-Clik puede montarse en un alero o en cualquier superficie vertical como una pared o una valla. También está disponible un soporte de desagüe que permite una fácil instalación del Rain-Clik en el borde de un desagüe.

Opciones | **Modelos** | **Especif.** | **Folletos** | **Apoyo**

- La función Quick Response™ detiene el sistema en cuanto empieza a llover
- Diseño libre de mantenimiento con una pila de 10 años de vida para el Rain Clik inalámbrico
- El anillo de ventilación ajustable permite regular el retardo del reinicio
- Estructura resistente de policarbonato y brazo de extensión metálico
- Rain-Clik incluye 7,6 m de cable con cubierta de 0,5 mm2 (20 AWG), de dos conductores y certificado UL
- Unidad inalámbrica disponible con 244 m de alcance entre el sensor y el receptor inalámbricos
- Período de garantía: 5 años
- Compatible con la mayoría de programadores

Source URL (retrieved on *28/08/2014 - 22:43*): http://www.hunterindustries.com/es/product/sensores/rain-clik?solrsort=is_rating%20asc

Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/productimagepack_sensors.zip
[2] http://www.hunterindustries.com/es/global
[3] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_RainClik_sp.pdf
[4] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_RainClik_dom.pdf
[5] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_RainClik_IT.pdf
[6] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_RainClik_fr.pdf
[7] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_RainClik_gr.pdf
[8] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_W_RainClik_SP.pdf
[9] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_W_Rainclik_dom.pdf
[10] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_W_RainClik_IT.pdf
[11] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_W_RainClik_fr.pdf
[12] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/IC_W_RainClik_gr.pdf
[13] http://www.hunterindustries.com/es/printpdf/product/sensores/rain-clik?solrsort=sort_label%20asc#node_product_full_group_support_tab
[14] http://www.hunterindustries.com/es/printpdf/product/sensores/rain-clik?solrsort=is_rating%20desc#node_product_full_group_support_tab
[15] http://www.hunterindustries.com/es/support/por-que-el-sensor-de-lluvia-no-interrumpe-el-ciclo-de-riego
[16] http://www.hunterindustries.com/es/support/debere-redireccionar-mi-transmisor-de-clic-de-lluvia-inalambrico-y-el-receptor-de-clic-de
[17] http://www.hunterindustries.com/es/support/por-que-el-sensor-de-lluvia-no-apaga-los-aspersores